



CONSEILS D'UTILISATION DU CADDIE DE GOLF ELECTRIQUE

REMARQUES GENERALES

- Ce chariot ne nécessite pas d'entretien particulier cependant il est préférable de le garder propre et notamment de sortir les projections de boue et les impuretés ; pour cela, utilisez un chiffon ou une éponge humide ;
- Ne jamais nettoyer le chariot avec un nettoyeur haute pression ou un jet d'eau.
- Les roues ne sont pas interchangeables ; assurez-vous de bien avoir positionné les roues du bon côté ; la roue droite, à droite et la roue gauche, à gauche.
- Ne pas laisser le chariot sous la pluie car l'eau infiltre la graisse des rotules et les connections de la batterie.

RESPECTER IMPERATIVEMENT LES CONDITIONS D'UTILISATION SUIVANTES SOUS PEINE DE GRILLER LE MOTEUR

- Le caddie de golf est conçu pour rouler **IMPERATIVEMENT** en marche avant, aussi ne **JAMAIS** le faire rouler en marche arrière en faisant rouler ses roues arrières, sous peine d'endommager le moteur.
- Si vous souhaitez faire reculer ponctuellement votre caddie électrique, levez les roues arrières ;
- **SI VOUS DESIREZ UTILISER VOTRE CHARIOT MANUELLEMENT, PERMUTEZ LES ROUES DE COTE, C'EST A DIRE : LA ROUE DROITE SUR LE COTE GAUCHE ET LA ROUE GAUCHE SUR LE COTE DROIT.** La résistance du moteur sera alors inhibée ;
- Ne pas surcharger le caddie électrique: charge max autorisée : 25kg
- Ne pas exercer de résistance au moteur électrique.

BATTERIES :

- La batterie doit être complètement chargée avant sa première utilisation. (4 ou 5 lumières seront allumées)
- Avant de connecter la batterie vérifier que le chariot soit éteint ainsi que le potentiomètre de vitesse.
- Pour prolonger la durée de vie de la batterie et maintenir son efficacité, recharger la batterie **DES QUE POSSIBLE** après son utilisation (même après un petit parcours) et ne la **LAISSEZ JAMAIS DECHARGEE**.
- Une charge complète dure environ 7 heures. Le chargeur électrique s'arrêtera automatiquement une fois la batterie chargée.
- Avant de stocker la batterie, elle doit être nettoyée, chargée complètement, et déconnectée de toutes sources électriques. Il est préférable de stocker la batterie dans un endroit sec et de la recharger de temps en temps.
- Ne pas mettre en charge le caddie, sous la pluie. Le chargeur électrique ne doit pas être mouillé.
- Ne pas mouiller la batterie qui serait alors endommagée.
- On se rend compte qu'une batterie est en fin de vie lorsque l'autonomie du caddie diminue et que le délai de charge est plus court.
- Ne poser le chargeur électrique que sur une surface solide pour ne pas obstruer l'arrivée d'air des ventilateurs.
- Ne pas laisser le chargeur en contact direct avec le soleil ou la poussière.
- Vérifier que le chargeur soit éteint avant de le raccorder à la batterie. Ne l'allumer qu'une fois raccordé.
- Il est préférable de déconnecter la batterie pour le transport et le rangement de votre chariot.